



## Elektronika U3HL s programem U4T\_3HLS

Umožňuje spínat výstupy OUT1,2,3 pomocí tří HLS. Je-li HLS sepnut (svítí indikační LED na HLS), pak je na příslušném výstupu 230V, je-li HLS rozepnut (nesvítí LED na HLS), je příslušný výstup bez napětí.

Výstupy OUT1-3 spínají a rozpínají s malým časovým zpožděním (aby při zvlněné hladině nezakmitávaly).

### Zapojení HLS:

+ (rudý) od všech HLS na svorku HLS+(red)

- (modrý) od všech HLS na svorku HLS-(blue)

I (černý) HLS1 na svorku IN1-při sepnutí HLS(svítí LED na HLS) sepne výstup OUT1

I (černý) HLS2 na svorku IN2-při sepnutí HLS(svítí LED na HLS) sepne výstup OUT2

I (černý) HLS3 na svorku IN3-při sepnutí HLS(svítí LED na HLS) sepne výstup OUT3

Elektroniku je možno osadit též **programem U3HL-R**, kde je obráceno spínání výstupů: při sepnutém HLS (svítí indikační LED) na příslušném výstupu napětí není, při rozepnutém HLS (LED nesvítí) je na příslušném výstupu 230V.

### Výrobce:

**SAPHO s.r.o.**

Pakoměřice 87

Líbeznice 250 65

Česká republika

Tel. +420 283090770

Fax. +420 283090771

[www.sapho.cz](http://www.sapho.cz)



